

SNABBSTART GUIDE

Introduktion

SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med fysiskt tangentbord, pekskärm och fullt röststyrt användargränssnitt.

Användargränssnittet och funktioner har helt anpassats så att SmartVision är lätt att hantera och lätt att använda. Applikationerna är organiserade för att möjliggöra ett enkelt sätt att komma åt dem med valbara teckenstorlekar.

SmartVision användargränssnitt innehåller också röststyrda kommandon, röststyrd «dikteringsläge» för att skriva meddelanden. Dessutom program som fotgängarnavigation (*), digitalt förstoringsglas med kontrastfilter, OCR (*) med automatisk siddetektering och NFC (*) teknik ingår i Smartvision.

SmartVision levererar de bästa funktionerna smartphones erbjuder, enkel att använda och med enastående tillgänglighet.

Denna snabbstartguide beskriver endast de mest använda funktionerna. För att få mer detaljerad information om SmartVision hänvisar vi till användarhandboken på «www.kapsys.com» under Support avdelning.

SmartVision av KAPSYS översikt

Framsida

Pekskärm Hem

Alfa-numeriska tangentbordet

Röst

kommandon

knapp

Baksida

- 1 PÅ/AV (lång tryckning)
Avsluta standbyläge (kort tryckning)
- 2 Volymknappar +/-
- 3 Mini USB-kontakt (laddning och datoranslutning)
- 4 Headset jack 3,5 mm
- 5 Meny associerad till den aktuella skärmen
Hemskärm
Bakåt (föregående skärm)
- 6 OK Besvara ett samtal eller bekräfta användarens inmatning
Navigera i menyer eller runt en visad skärm
C Avsluta ett samtal, eller ta bort användarens inmatning
- 7 SOS-knappen. Tryck nedåt för att utlösa larm.
- 8 Kameralins
- 9 Blixt
- 10 Kontakt kuddar för dockningsstation

Om din SmartVision växlar själv till standby, aktiverar en kort tryck på ON/OFF knappen skärmen

Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

- 1 - Stäng av telefonen, hitta skåran i det nedre vänstra hörnet, och lyft av bakstycket
- 2 - Sätt i SIM-kortet nedåt och sneda hörnet placeras längst ner till höger. Skjut SIM-kortet uppåt i facket.
- 3 - Sätt i batteriet genom att placera den nedre delen först, med anslutningsdynorna längst ned till höger och klicka sedan på batteriet på plats
- 4 – Stäng slutligen telefonen genom att föra in den övre delen av bakstycket först, och genom att pressa runt med ett fast klick.

Ladda batteriet

Innan du använder SmartVision rekommenderas du att ladda batteriet i minst fyra timmar. Ladda batteriet med antingen dockningsstationen eller anslut kabeln som medföljer i förpackningen direkt till USB-porten.

SmartVision kan inte sättas in i dockningsstationen (*) för laddning om skyddsfodral (*) används.

Tillbehör

SmartVision av KAPSYS levereras med:

- Ett batteri
- En 220/110 volt laddare - 5 volt USB
- En dockningsstation för laddning (*)
- En USB/micro-USB-kabel
- Ett halsband
- Ett par stereohörlurar med en mikrofon och en knapp
- Ett skyddsfodral (*)
- En dokumentation

Sätta på/av Smartvision

Slå på SmartVision med ett långt tryck på ON/OFF knappen som finns på toppen av telefonen.

När telefonen är påslagen för första gången, följ installationsinstruktionerna.

SmartVision är redo att användas när startskärmen visas.

För att stänga av SmartVision, tryck länge på ON/OFF knappen, följ sedan instruktionerna.

Startskärmen

Startskärmen visar de viktigaste funktionerna och tillämpningar av SmartVision.

Telefonprogrammet tillåter att ringa, kontrollera missade samtal och få tillgång till din röstbrevlåda.

I Meddelanden kan du skicka och ta emot SMS och MMS.

E-postprogram kan skicka och ta emot e-post, förutsatt att du har ställt in ditt e-postkonto.

Applikationer ikonen kan listat alla tillgängliga applikationer i din SmartVision.

Med Favoriter ikonen kan du få tillgång till program du använder ofta.

Ikonen Inställningar kan konfigurera telefonen.

I statusfältet högst upp på hemskärmen ger flera uppgifter såsom nivån på nätverksmottagning, batterinivå, etc.

För att när som helst återgå till hemskärmen tryck på

Knappsats, pekskärm eller röstkommandon

SmartVision erbjuder tre olika gränssnitt eller funktionssätt, nämligen knappsatsen, pekskärm och röstkommandon:

- **Knappsatsläget** kan mata in data såsom antal eller text med hjälp av multi-tap-läge. För att bekanta dig med knappsatsen, hänvisas till inledningen ovan där funktionerna för varje tangent och knapp beskrivs i detalj.
- **Pekskärmläget** är det vanliga sättet att använda smartphones. Den tillåter användare att navigera genom de olika menyerna med sina fingertoppar. Peka på skärmen för att välja ett alternativ eller bekräfta en åtgärd. I tillgängighetsläget stöder SmartVision ytterligare kommando- och kontrollgester för enkel navigering genom fönstren och interaktion med din smartphone.
- **Röstkommandon** läget kan styra din SmartVision med rösten eller mata in data med naturligt tal. Om du vill aktivera röstkommandon genom att trycka på knappen röstkommando på den högra kanten av telefonen.

Funktionen Röstigenkänningen är resultatet av den senaste tekniken. Alla objekt som visas på skärmen är talbara. Så du kan helt styra telefonen med rösten.

Ett kort tryck följt av ett pip kan du aktivera ett objekt genom att uttala ett objekt på skärmen (t.ex. för att starta ett program eller aktivera en inställning, etc.), eller att använda ett nyckelord (1) för att få information om SmartVision status (t ex «Batterinivå?» Eller «Vad är klockan?»).

Genom att trycka och hålla ner Röststyrning kan du tala in text (t.ex. «Hej hur mår du?») I ett inmatningsfält av något slag. Släpp knappen för att avsluta diktamen. Observera att denna funktion kräver en anslutning till 3G eller Wi-Fi-datanätverk.

Du kan kombinera olika datainmatningslägen. Till exempel kan du börja skriva in en text i röstinmatningsläge sedan använda pekskärmen eller knappsatsen för att lägga till text eller siffror eller korrigera uppgifter med tangenten **C**.

(1) Den kompletta listan över sökord finns i Smartvision manual.

Ringa ett samtal

I Knappsatsläge

1. På hemskärmen använd fysiska upp och ned pilarna och till programmet Telefon, Tryck på **OK** och telefonprogrammet startar.
2. Skriv in numret du vill ringa på knappsatsen och tryck på **OK** knappen för att bekräfta och ringa.

Om du har angett fel nummer, tryck på **C** för att radera det sista tecknet.

I pekskrämläge

1. Klicka på ikonen Telefon och följ instruktionerna på skärmen.
2. Välj "Kontakter" ikonen för att få tillgång till och ringa en av dina kontakter som sparats i din kontaktlista.
3. Välj "Favorit" ikonen för att få tillgång till och ringa en av dina kontakter som angetts som en «Favorit»
4. Välj "Historik" Ikon för att visa all samtalshistorik.

I röstläget

Från hemskärmen, ge ett kort tryck på knappen röstkommando. Efter pipet, ange sökord «**Ring**» Följt av namnet på den person du vill ringa. Observera att kontaktnamnet ska vara en del av din kontaktlista. Följ instruktionerna för att bekräfta samtalet.

Exempel på röstkommandon:

1. «**Ring Paul Johnson**»
3. «**Ring Paul Johnson Mobil**»(Om du har sparat mer än ett nummer för den här kontakten)

Du kan också initiera ett samtal direkt från kontaktlistan Favoritkontakter eller ringhistorik genom att helt enkelt säga kontaktens namn.

Besvara ett samtal

När du får ett samtal, visar skärmen numret, eller namnet på den som ringer som sparats i din kontaktlista.

I knappsatsläget använder du **OK** eller **C** knapparna för att besvara eller avvisa ett samtal.

Du kan också svara på ett samtal genom att trycka grönfärgad **Acceptera** eller besluta att avvisa samtalet genom att trycka på den röda färgade **Neka** knappen.

Skicka ett meddelande

I Knappsatsläge

Från hemskärmen, använd upp och ner tangenterna till Meddelande, och tryck **OK**. Meddelandeprogrammet startar.

1. Använd upp och ner knapparna för att välja **Nytt meddelande** knappen och tryck **OK**.
2. Ange mottagarens nummer, sedan välj **Skriv ett meddelande** och klicka **OK**.
3. Skriv in meddelandet med den alfanumeriska knappsatsen. När meddelandet har skrivits, välj **Skicka** och sedan bekräfta genom att trycka **OK**.

I pekskärläge

Från hemskärmen väljer du ikonen Meddelanden. Meddelandeprogrammet startar.

1. Välj **Nytt meddelande** fältet för att skapa ett nytt SMS eller MMS.
2. Ange mottagarens nummer eller välj mottagare från **Kontakter** eller **Favoriter**.
3. Välj **Skriv meddelande** och skriv sedan ditt meddelande med hjälp av virtuella tangentbordet och tryck sedan på **Skicka** för att skicka meddelandet.

Om du vill ange siffror trycker du på tangenten **?123**, och att skriva bokstäver, trycker du på tangenten **ABC**.

I röstläget

Från hemskärmen, kort tryck på knappen röstkommando. Efter ett pip, säg «**Skicka ett meddelande till**» Följt av namnet på den person som du vill skicka ett meddelande. Observera att kontaktnamnet ska vara en del av din kontaktlista. Följ instruktionerna för att skriva meddelandet och skicka det. Exempel på röstkommando: «**Skicka ett meddelande till Paul Johnson**».

Skapa en kontakt

1. På Hemskärmen väljer du först "Program" -ikonen sedan "Kontakter" ikonen för att starta applikationen **Kontakter**.
2. Välj **Lägg till kontakt** fältet. Skärmen **Ny kontakt** visas.
3. Ange de områden en efter en (Förnamn, efternamn, telefonnummer etc ...). Tryck **OK** längst ner på skärmen för att skapa och spara kontakten.
4. Du kan också bifoga en bild till denna kontakt. Smart**Vision** föreslår att du antingen tar en bild eller väljer en från Galleri.

Du kan skapa dina kontakter med hjälp av något av de tre lägena, dvs knappsats, pekskärm och röst

SOS funktion

För din egen säkerhet, inkluderar Smart**Vision** en SOS-funktion som du kan starta automatiskt samtal och/eller skicka platsbaserade nödmeddelanden till fördefinierade kontakter (inom ramen för 10 kontakter) när SOS-knappen aktiveras.

Under nödfall, aktivera denna funktion med hjälp av SOS-knapp på baksidan av telefonen genom att trycka och skjuta på knappen nedåt.

Innan du använder SOS-funktionen måste du konfigurera programmet.

Ställ in applikationen

Från hemskärmen, välj "Program" ikonen, sedan "SOS" ikonen och ange följande alternativ:

SOS-knapp: aktiverar eller inaktiverar knappen på baksidan av SmartVision.

Spela ett alarm: Ljuder en varningssignal med hjälp av högtalaren.

Ange telefonnummer : Ger dig möjlighet att ställa in destinationsnummer som du vill ringa eller skicka ett meddelande när SOS-knappen aktiveras.

Telefonsamtal : Gör ett telefonsamtal till destinationsnummer när SOS-knappen aktiveras.

Skicka meddelande : Kan skicka meddelanden till destinationsnummer när SOS-knappen aktiveras.

Skicka plats : Gör att SmartVision rapporterar ditt geografiska läge i nödmeddelanden. Observera om inte denna information kan garanteras.

Meddelandetext : Personifiera innehållet i nödmeddelandet som skickas.

Andra tillämpningar

Larm: ställa in larm

Assistans: tillåter en tredje person att ta kontroll över din telefon

Webbläsare: surfa på internet

Kalkylator

Kalender: planera dina möten

Kamera: ta bilder eller spela in videoklipp

FM Radio: lyssna på radio

Galleri: sortera och visa dina bilder, foton och videor

Kapten (*): rör dig fritt med denna inbyggda GPS-navigator

Förstoring: öka storleken på en bild eller en text

Musik: lyssna på musik som finns lagrad på telefonen

NFC (*): program och läsa dina NFC-taggar

OCR (*): skanna och läs dina dokument

Inspelare: spela in och spela upp dina röstmemon

Sök: hitta något på telefonen

Video Player: titta på dina inspelade videoklipp på din telefon

Se i SmartVision Bruksanvisning för en beskrivning av de andra program och funktioner.

(*) inte tillgänglig på Smartvision Lite.

Om den här handboken

Den information som publiceras i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Kapsys förbehåller sig rätten att ändra innehållet i detta dokument utan skyldighet att meddela någon person eller enhet som helst att så har skett. Kapsys kan inte hållas ansvarig i händelse av eventuella tekniska eller publiceringsfel eller utelämnanden i detta dokument. Kapsys gör sitt yttersta för att kontinuerligt förbättra kvaliteten och funktioner på sina produkter och Kapsys föreslår därför att du besöker webbplatsen (www.kapsys.com) för de senaste uppdateringarna för dokumentation om användning och drift av sina produkter.